

Bröstpanel eller boasering som det också kan kallas bidrar till en gammeldags och ombonad känsla. Halva väggen tapetseras och den nedre delen kläs med träpanel, en list delar tapeten och träväggen. Enklast är det att börja med tapetseringen och sedan spika dit träpanelen. Spika fast en bräda i taget, med spikpistol blir det inga onödiga och fula märken av hammare.

Ett bra tips när man ska sätta bröstpanel i ett rum är att kapa och grundmåla alla brädor innan de spikas upp på väggen. Genom att måla brädorna innan de sätts på plats undviker man att omålat trä syns när brädorna torkar isär lite, vilket nästan alltid sker.

