



TVå grundläggande principer gäller vid tätning av fönster: tätningen ska sitta inåt mot rummet och ytterluften får gärna ha fritt tillträde mellan yttre och inre glas. De små fuktmängder som tar sig in emellan glasen kan då transporteras ut. Varm inomhusluft innehåller mycket fukt och om den kommer in mellan inner- och ytterbåge kyls den ner och blir till is eller frost mellan rutorna. Sådan luft ska istället ventileras ut i ventilation eller genom skorstensstocken. Du hittar mer information om äldre fönster i [Byggnadsvårdsföreningens artikelarkiv](#) eller på [Byggnadsvårdstorgets länkar om fönster](#).