

Spetsplog

Spetsplogen är den enklaste av plogtyperna, både körningsmässigt och konstruktionsmässigt, egentligen behövs inte mycket mer än en brädkonstruktion formad som en triangel som man sedan drar med en av spetsarna först. Spetsplogen lämpar sig för att röja snö på sträckor snarare än ytor då den måste ha lika mycket tryck på vardera sida för att fungera bra. Men för att röja snö på en väg fungerar den bra. Vissa problem kan dock uppstå om man ska röja upp samma väg flera gånger och snövallarna börjar bli för höga, det bästa är alltså att på spetsplogen ha vingor på plogens övre del som sticker ut längre än själva plogkroppen (tänk att den övre brädan i plogen sticker ut längre än de övriga), på så sätt kapar man snövallen och får ut vallens övre del längre ut åt sidorna.

