

Plåt som takmaterial dök framförallt upp under 1700-talets senare hälft när nya takformer dök upp och under 1800-talet, när platta takfall blev moderna, fick det sitt genombrott. Plåtplattformarna lades ända fram till 1920 med mötande skarvar, och inte som idag med växelvis förskjutna en halv plåt upp eller ner. Detta ger ett karaktäristiskt utseende vi idag måste värna om även när tak läggs om.